

Link do produktu: <https://www.ultradzwieki.com.pl/koncentrat-emag-em-007-p-343.html>

Koncentrat Emag EM 007



Cena brutto	146,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	118,70 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	61032
------------------	--------------

Producent	EMAG AG
-----------	----------------

Opis produktu

Koncentrat EM 007 specjalistyczny, alkaliczny preparat czyszczący dla myjek ultradźwiękowych

Koncentrat EM 007 został opracowany szczególnie do czyszczenia elementów broni palnej oraz komponentów metalowych. Dzięki skutecznej formule usuwa uporczywe zabrudzenia po spalaniu, smary i naloty bez odbarwiania metalu, zapewniając delikatne, a zarazem bardzo efektywne czyszczenie.

Środek ten jest idealny zarówno dla profesjonalistów w branży strzeleckiej, jak i warsztatów precyzyjnych, które potrzebują szybkiego, bezpiecznego i wydajnego roztworu do ultradźwięków.

Rodzaje zabrudzeń usuwane przez EM 007

- Osady spalania powstałe w wyniku wystrzałów
- Resztki prochu i nagara
- Tłuste i oleiste smary techniczne
- Kurz i pył metalowy
- Zanieczyszczenia organiczne
- Naloty na łożyskach kulkowych i częściach mechanicznych

Zastosowania płynu:

Branża strzelecka, służby mundurowe, serwisy zabytkowej broni palnej

- Czyszczenie luf, tulei, komór zamkowych
- Oczyszczanie części zamka, magazynków
- Czyszczenie łożysk kulkowych, sprężyn i innych drobnych podzespołów

Mechanika precyzyjna

- Czyszczenie części ze stali nierdzewnej, mosiądzu i metali szlachetnych



- Mycie łożysk, tulei, małych elementów maszyn
- Przygotowanie części do dalszej obróbki, montażu lub inspekcji

Przemysł i serwisy maszyn i urządzeń

- Usuwanie zanieczyszczeń z metalowych elementów i komponentów w zakładach produkcyjnych
- Użycie w myjkach ultradźwiękowych w serwisach czyszczenia i regeneracji części metalowych

Podstawowe parametry płynu:

pH: około 10,8 w stanie koncentratu; po rozcieńczeniu (1 %) – ok. 10,10.

Główne składniki: amidy hydroksyetylowe, aminoetanol, dietanoloamina, trójsodowy nitrilotriacetat (NTA) w stężeniach od 2,5% do powyżej 10%

Pojemność: 500 ml.

Zakres stężenia roboczego: 1 – 3% w wodzie.

Temperatura czyszczenia: zalecany zakres 20 °C do 80 °C.

Czas czyszczenia: od 2 do 10 minut w myjce ultradźwiękowej.

Zalety stosowania EM 007:

- Wysoka skuteczność w usuwaniu zabrudzeń z broni - optymalny płyn do usuwania osadów po spalaniu, smarów i pyłu metalowego
- Bezpieczny dla metali - nie powoduje odbarwień stali nierdzewnej, mosiądzu czy metali szlachetnych.
- Ekonomiczny w użyciu - niski zakres roboczego stężenia (1-3%) pozwala wydajnie zużywać koncentrat.
- Elastyczny zakres temperaturowy - pozwala dostosować warunki czyszczenia do rodzaju zabrudzeń i materiału (20-80 °C).
- Szybkie działanie - efekty uzyskiwane nawet w 2 minuty; maksymalnie 10 minut dla mocniejszych osadów.
- Kompatybilność z myjkami ultradźwiękowymi - idealny do profesjonalnych myjek, zapewniający efektywność i bezpieczeństwo pracy.
- Uniwersalność zastosowań - sprawdza się w branży strzeleckiej, w serwisach mechanicznych i zakładach precyzyjnych.

Sposób użycia

1. Przygotuj roztwór roboczy rozcieńczając koncentrat w wodzie w proporcji 1-3% objętości np. 10-30 ml EM 007 na 1-litrowy zbiornik.
2. Ustaw temperaturę roztworu na 20-80 °C, w zależności od stopnia zabrudzenia i rodzaju czyszczonych elementów.
3. Zanurz czyszczone części broni lub inne detale w roztworze w myjce ultradźwiękowej.
4. Uruchom myjkę ultradźwiękową i czyść przez 2-10 minut w zależności od rodzaju zabrudzeń i ich intensywności.
5. Po zakończeniu cyklu wypłucz czyszczone przedmioty w czystej wodzie, aby usunąć resztki roztworu.
6. Jeśli to konieczne, powtórz proces lub zwiększ stężenie roztworu przy bardzo trudnych zabrudzeniach.
7. Koncentrat należy rozcieńczyć w wodzie w stężeniu 1-3%, czyścić w myjce ultradźwiękowej przez przez 2-10 min.

Pojemność: **500 ml.**

Wartość pH: **10,8 (koncentrat) 10,10 (roztwór 1%)**