

Link do produktu: <https://www.ultradzwieki.com.pl/plyn-do-myjki-ultradzwikowej-emag-em-900-na-smar-smole-i-tluszczep-437.html>



Płyn do myjki ultradźwiękowej EMAG EM-900 na smar, smołę i tłuszcze

Cena brutto	88,00 zł
Cena netto	71,54 zł
Dostępność	Dostępny
Kod EAN	4040513171480
Producent	EMAG AG

Opis produktu

Koncentrat Emag EM-900 Extreme Cleaner wysoko skuteczny płyn do myjek ultradźwiękowych

Koncentrat EM 900 to silnie działający i efektywny płyn przeznaczony do usuwania silnych i uporczywych zanieczyszczeń: asfaltu, smoły, ciężkich smarów oraz przypalonych osadów organicznych. Dzięki stężeniu koncentratu od 5 do 20 % w wannie myjki napełnionej wodą zapewnia szybkie, jednocześnie bardzo dokładne ultradźwiękowe czyszczenie dla metali w tym aluminium, stali nierdzewnej i metali kolorowych. Mimo silnego zabrudzenia i oddziaływania mocnym środkiem proces jest efektywny i przyjazny dla materiałów, bez ryzyka zarysować i innych uszkodzeń

Rodzaje zabrudzeń, które usuwa EM 900

- Bitum: asfalt, smoła, masy bitumiczne
- Ciężkie smary
- Ropa naftowa
- Przypalone zanieczyszczenia organiczne
- Tłuszcze, w tym oleje syntetyczne
- Sadza
- Przywierający w trudno dostępnych, oporny na czyszczenie kurz
- Odciski palców z powyższymi zabrudzeniami
- Środki antyadhezyjne

Zastosowania płynu EM 900

Branża przemysłowa i mechaniczne:

- Czyszczenie elementów silników, części motoryzacyjnych (np. odlewy, tłoki)
- Usuwanie smaru i olejów z części maszyn

Branża metalurgiczna:

- Obróbka aluminium i metali kolorowych



- Czyszczenie stali konstrukcyjnej i nierdzewnej
- Przygotowanie powierzchni do obróbki lub dalszego montażu

Warsztaty renowacyjne i konserwatorskie:

- Usuwanie mas bitumicznych i sadzy z elementów metalowych
- Czyszczenie zabrudzonych narzędzi, odlewów czy detali zabytkowych

Przemysł ultradźwiękowy i serwisy myjek ultradźwiękowych:

- Profesjonalne kąpiele ultradźwiękowe jako część rutynowej konserwacji
- Zastosowanie w centrach serwisowych urządzeń ultradźwiękowych

Podstawowe parametry płynu:

pH: ok. 7,3 w roztworze koncentratu

Stężenie robocze: od 5% do 20% w stosunku do objętości kąpeli

Czas czyszczenia: 5-15 minut w kąpeli ultradźwiękowej

Zawartość opakowania: 500 ml

Główne składniki: choć karta charakterystyki EM 900 nie ujawnia pełnej listy substancji aktywnych preparaty tego typu zazwyczaj zawierają środki odtłuszczające, biokompatybilne tensydy oraz dodatki chelatujące aby usunąć oleje, smary i osady organiczne bez korozji metalu

Zalety stosowania EM-900:

- **Bardzo silny środek** - radzi sobie z ekstremalnymi zabrudzeniami jak masy bitumiczne czy przypalone osady
- **Wszechstronność** - nadaje się do czyszczenia wielu metali, w tym do aluminium i stali nierdzewnej
- **Bardzo wydajny** - rozcieńczalność w zakresie 5-20% daje możliwość dostosowania roztworu roboczego do rodzaju zabrudzenia
- **Bezpieczny dla materiału** - odpowiednio rozcieńczony i używany nie uszkadza czyszczonych powierzchni
- **Szybki proces czyszczenia** - 5-15 minut w kąpeli ultradźwiękowej pozwala na dużą efektywność pracy
- **Prosty w użyciu** - po cyklu czyszczenia wystarczy przepłukać oczyszczone elementy wodą

Instrukcja stosowania koncentratu EM 900:

1. Przygotuj kąpiel ultradźwiękową: napełnij wodą wannę myjki.
2. Dodaj koncentrat w proporcji 5-20% objętości kąpeli, w zależności od stopnia zabrudzenia.
3. Włącz myjkę ultradźwiękową i ustaw cykl na 5-15 minut, odpowiednio dobierając czas do rodzaju zabrudzeń.
4. Po zakończeniu mycia, wyjmij przedmioty i dokładnie spłucz je czystą wodą, aby usunąć resztki środka czyszczącego.
5. Pozostaw do wyschnięcia lub osusz, w zależności od potrzeb i materiału.

Przy prawidłowym użytkowaniu koncentratu Emag EM 900 gwarantowane szybkie i przyjazne dla materiałów czyszczenie w myjce ultradźwiękowej!

Koncentrat jest w pełni biodegradowalny

Pojemność: **500 ml.**

Wartość pH: **7.3**