

Link do produktu: <https://www.ultradzwieki.com.pl/koncentrat-emag-em-080-p-30.html>

Koncentrat Emag EM 080

Cena brutto	78,00 zł
Cena netto	63,41 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	61003
Kod EAN	4040513610026
Producent	EMAG AG

Opis produktu

Koncentrat czyszczący EMAG EM-080 - Profesjonalny płyn do myjek ultradźwiękowych

Odkryj pełną skuteczność swojej myjki ultradźwiękowej dzięki uniwersalnemu koncentratowi EMAG EM-080- mocnemu, a jednocześnie bezpiecznemu dla delikatnych materiałów.

Skutecznie usuwa tłuszcz, osady organiczne, pozostałości po pastach polerskich i zabrudzenia techniczne. Idealny dla jubilerów, serwisów elektronicznych, gabinetów medycznych i warsztatów precyzyjnych.

Niskie zużycie (1-5%), szybki efekt (1-10 min), profesjonalny standard czystości!

Zalety płynu EM-080

1. **Uniwersalność** – bardzo szerokie zastosowanie: od biżuterii po narzędzia i komponenty elektroniczne.
2. **Wysoka skuteczność** – usuwa tłuszcz, osady organiczne i inne zabrudzenia przy niskim stężeniu (1-5 %).
3. **Ochrona antykorozyjna** – kąpiel ultradźwiękowa nie tylko oczyszcza, ale również chroni przed korozją.
4. **Ekonomiczny w użyciu** – dzięki roztworowi robocznemu o niskim stężeniu 500 ml wystarcza na wiele cykli czyszczenia.
5. **Bezpieczny dla materiałów** – odpowiedni do metali, szkła i tworzyw sztucznych; nie uszkadza delikatnych powierzchni.
6. **Biodegradowalność** – surfaktanty ulegające rozkładowi zgodnie ze standardami środowiskowymi.
7. **Łatwy w dozowaniu** – klarowne instrukcje rozcieńczenia i użytkowania.

EM-080 to koncentrat czyszczący, który maksymalizuje efektywność myjek ultradźwiękowych i gwarantuje perfekcyjne rezultaty już w kilka minut!

EM-080 to bardzo wszechstronny płyn czyszczący. Oto niektóre przykładowe branże i przedmioty, które można z nim czyścić:

- **Jubilerstwo / Numizmatyka**
 - biżuteria ze złota, srebra, platyny
 - monety, medale, drobne elementy metalowe
- **Optyka / Fotografia**
 - soczewki okularowe



◦ szkło optyczne, elementy szklane

• **Elektronika / Drukarki**

- głowice drukarek, dysze atramentowe
- filtry, małe metalowe części

• **Mechanika precyzyjna / Narzędzia**

- wszelkie ostrza i igły, końcówki piór, frezy
- niewielkie narzędzia stalowe

• **Laboratoria & Medycyna**

- narzędzia medyczne (np. małe narzędzia chirurgiczne)
- komponenty diagnostyczne, filtry

• **Stomatologia / Podologia**

- protezy dentystyczne, aparaty ortodontyczne
- narzędzia stomatologiczne do mycia w kąpeli ultradźwiękowej

Parametry:

- Stężenie robocze: 1-5%
- Czas pracy: 1-10 min
- pH koncentratu: ok. 12,9
- pH 1% roztworu: ok. 9,9
- Skład: niejonowe surfaktanty (5-15%)
- Pojemność: 500 ml

Cechy:

- Wysoka skuteczność odtłuszczania
- Bezpieczny dla delikatnych powierzchni
- Ochrona antykorozyjna
- Surfaktanty biodegradowalne

Instrukcja użycia:

1. Rozcieńczyć koncentrat w wodzie: 1-5%.
2. Wlać do zbiornika myjki.
3. Umieścić elementy w koszu.
4. Czyścić 1-10 minut.
5. Po zakończeniu przepłukać wodą.

Karta charakterystyki płynu jest dostępna do pobrania w zakładce "Do pobrania" ponad opisem.



Pojemność: **500 ml.**

Wartość pH: **12,9 (koncentrat) 9,9 (roztwór 1%)**