



Link do produktu: <https://www.ultradzwieki.com.pl/plyn-do-myjki-ultradzwiekowej-emag-em-300-super-plus-silny-p-34.html>



Płyn do myjki ultradźwiękowej EMAG EM-300 Super Plus Silny

Cena brutto	127,00 zł
Cena netto	103,25 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	61007
Kod EAN	4040513610071
Producent	EMAG AG

Opis produktu

Koncentrat Emag EM 300 Super Plus - bardzo silny preparat do ultradźwiękowego czyszczenia

Koncentrat EM 300 Super Plus został skomponowany z myślą o usuwaniu wyjątkowo uporczywych i trudnych zabrudzeń z powierzchni metalowych.

Dzięki swojej zaawansowanej formule doskonale radzi sobie z osadami na częściach broni, wszelkich mechanizmach, łożyskach, elementach mosiężnych i stali nierdzewnej.

Preparat jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych, serwisowych, a także jubilerskich i protetycznych, zapewniając efektywne, szybkie, delikatne i bezpieczne mycie w myjkach ultradźwiękowych.

Rodzaje zabrudzeń, które usuwa

- Trudne do oderwania zabrudzenia z tlenków metali
- Tłuste osady związane z eksploatacją mechanizmów
- Osady korozji (rdza) na stalowych częściach (choć należy zachować ostrożność ze względu na zalecenia producenta)
- Resztki smaru, olejów lub środków smarujących
- Osady na mosiądzu lub metalach szlachetnych

Uwaga: producent podkreśla, że EM 300 Super Plus nie należy stosować do aluminium.

Zastosowanie płynu:

Przemysł i mechanika

- części maszyn i mechanizmów
- łożyska, tuleje, elementy ruchome
- narzędzia stalowe

Branża zbrojeniowa i serwisy broni

- części broni (szkielet, lufy, łoża)
- łuski, zawiasy, mechanizmy spustowe

Jubilerstwo i metale szlachetne

- mosiężne elementy biżuterii
- detale z metali szlachetnych



Protetyka i medycyna

- części protez wykonanych ze stali nierdzewnej, mosiądzu
- stalowe narzędzia

Podstawowe parametry płynu:

pH- około 10,8 w koncentracji

Pojemność opakowania: 500 ml

Skład i cechy chemiczne: intensywnie czyszcząca formuła alkaliczna, wysoki odczyn pH adresowana do usuwania trudnych zabrudzeń, usuwa osady ze stali nierdzewnej, mosiądzu i metali szlachetnych.

Zalety płynu:

1. **Bardzo silne działanie czyszczące** - radzi sobie z trudnymi zabrudzeniami, których nie usunie wiele łagodniejszych preparatów
2. **Wydażność** - rozcieńczenie tylko 1-3% zapewnia wydajność płynu i ekonomiczne zużycie.
3. **Szybki czas działania** - czyszczenie trwa od 2 do 10 minut, co przekłada się na oszczędność czasu w procesach przemysłowych.
4. **Bezpieczny dla metali** - takich jak stal nierdzewna, mosiądz, metale szlachetne.
5. **Sprawdzone zastosowanie w ultradźwiękowych myjkach** - wzmacnia efekt kawitacji, poprawiając skuteczność czyszczenia.

Sposób użycia:

Przygotowanie roztworu

Rozcieńcz koncentrat EM 300 w wodzie w zakresie 1-3% objętości (np. 10-30 ml koncentratu na litr wody).

Temperatura pracy

Można stosować w temperaturze pokojowej lub lekko podgrzanej - instrukcje producenta wspominają o standardowym użyciu w ultradźwiękowych kąpielach.

Czas czyszczenia

Zanurz przedmioty w kąpeli ultradźwiękowej i czyść przez 2-10 minut, w zależności od stopnia zabrudzenia.

Płukanie

Po cyklu ultradźwiękowym dokładnie przemyj przedmioty wodą, aby usunąć resztki roztworu czyszczącego.

Środki ostrożności

Unikaj stosowania roztworu na aluminium - EM 300 Super Plus nie jest zalecany do aluminiowych części.

Pojemność: **500 ml.**

Wartość pH: **10,8**